



BLUMOTION 970A

Tervezés

Minden pánt alkalmazás, kivéve szögbenálló megoldások

| Szerelőtálpak magasi-<br>tása (mm) |  Fúrástávolság<br>BA (mm) |  Fúrástávolság<br>BA (mm) |  Fúrástávolság<br>BA (mm) | <sup>1</sup><br> Fúrástávolság<br>BA (mm) |  Fúrástávolság<br>BA (mm) |  Fúrástávolság<br>BA (mm) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                  | 32                                                                                                         | 41                                                                                                         | 50                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                              | 34                                                                                                           |
| 3                                  | 35                                                                                                         | 44                                                                                                         | 53                                                                                                         |                                                                                                                              | 51                                                                                                           | 34                                                                                                           |
| 6                                  | 38                                                                                                         | 47                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |
| 9                                  | 41                                                                                                         | 50                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                              |

<sup>1</sup> Visszaugró fenéklapoknál vagy nagyobb ajtórésnél az adapterlemezt megfelelő módon kell elhelyezni