

Fiók – N Webkód – adja meg a terméktervezőben vagy kattintson rá **DQJ0JY**

Tervezés			
Helyigény a korpuszban	Beépítési méretek – előlap – csavaros szerelés	Befúrási méret – előlap – INSERTA-   EXPANDO T-szerelés	Beépítési méretek – hátfal
<p>* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket</p> <p>** Magában foglal 2 mm dőlésszög állítást</p>	<p>FA Előlapprűtés</p> <p>* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket</p>	<p>* +1 mm amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket</p> <p>** Min. 6 mm az EXPANDO T esetén</p>	

**Szabás – 16 mm-es forgácslap.**

<b>B</b>	<b>Fahátfal</b> 60.5
LW – 51 mm	
<b>A</b>	<b>Feneklap</b> Fahátfal NL – 26 mm Fémhátfal NL – 22 mm
LW – 51 mm	
LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság

LW	Belső korpuszszélesség
KB	Korpuszszélesség
NL (mm)	X (mm)
400   450   500   550	256
Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges	
NL	Névleges hosszúság

**Oldalmutatók**

Áttekintés	251	<b>TIP-ON BLUMOTION</b> egység <b>LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX</b> fiókhoz	394	<b>Felszerelés, leszerelés és beállítás</b>	
Rögzítőrendszerek vékony előlapokhoz – <b>EXPANDO T</b>	596				
Megmunkálási javaslatok és garancia kizárása – <b>EXPANDO T</b>	597	<b>CABLOXX</b> Tartozékok	594	<b>Short-URL</b>	
<b>SERVO-DRIVE LEGRABOX   MERIVOBX   TANDEMBOX</b> fiókhoz	362	Korpuszszínek rögzítése	285	<a href="http://www.blum.com/a355">www.blum.com/a355</a>	
		Blum-Services	289		
		További technikai információk	602		
			708		